

## Označení pneumatik

<b>P185</b> Jmenovitá šířka pneu v mm	<b>Rozměr pneumatiky</b>				<b>Provozní podmínky</b>	
	<b>70</b> Profilové číslo	<b>R</b> Radiální konstrukce	<b>13</b> Jmenovitý průměr ráfku v palcích		<b>84</b> Index nosnosti	<b>H</b> index rychlosti

## SI - indexy rychlosti

Index rychlosti udává maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Index kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.

<b>Symbol</b>	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V	W	Z
<b>Rychlost</b>	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240	270	>270

## LI - indexy nosnosti

Index nosnosti LI (load index) je číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek

<b>LI</b>	<b>kg</b>	<b>LI</b>	<b>kg</b>	<b>LI</b>	<b>kg</b>	<b>LI</b>	<b>kg</b>	<b>LI</b>	<b>kg</b>
50	190	65	290	80	450	95	690	110	1060
51	195	66	300	81	462	96	710	111	1090
52	200	67	307	82	475	97	730	112	1120
53	206	68	315	83	487	98	750	113	1150
54	212	69	325	84	500	99	775	114	1180
55	218	70	335	85	515	100	800	115	1215
56	224	71	345	86	530	101	825	116	1250
57	230	72	355	87	545	102	850	117	1285
58	236	73	365	88	560	103	875	118	1320
59	243	74	375	89	580	104	900	119	1360
60	250	75	387	90	600	105	925	120	1400
61	257	76	400	91	615	106	950	121	1450
62	265	77	412	92	630	107	975	122	1500
63	272	78	425	93	650	108	1000	123	1550
64	280	79	437	94	670	109	1030	124	1600

## Zkratky v popisu pneumatik

**OL** - Osobní letní

**OU** - Osobní univerzální

**CL** - Comercial letní

**CU Comercial** - univerzální

**4L** - 4x4 letní

**4S** - 4x4 speciální

**4U** - 4x4 univerzální

**NN** - Nákladní návěsy

**NV** - Nákladní vodící

**NZ** - Nákladní záběrové

**AS** - Agro+speciální

**M** - Moto

**DU** - Duše

**DI** - Disk ocel

**MFS, FR, RPB** - ochranný lem ráfků z lehkých slitin

**XL, RF** - zesílené pneu s vyšší nosností

**RW,OWT** - bílý nápis na bočnici

**OWL** - bílé kontury na bočnici

**RB nebo RBT** - černý nápis na bočnici

**RY** - žlutý nápis na bočnici

**M+S** - "mud and snow" = bláto a sníh - zimní pneumatiky

**TL** - bezdušové provedení

**TT** - provedení s duší

**\*** - prvovýroba

**DSST, SSR, ZP, RFT, EMT** -samonosná technologie(náhrada rezervy)

**XNW** - bílý pruh na bočnici

**C** -comercial, lehká nákladní vozidla

**INSIDE** - strana pneu montovaná na vozidlo dovnitř

**OUTSIDE** - strana pneu montovaná na vozidlo vně

**ULW** - pneu s ultralehkou konstrukcí

**RFT** - dojezd po defektu pneu

**SI** - Speed index - index rychlosti

**LI** - Load index - index nosnosti